

De la bouteille au maillot



Tailles

HANDBALL	4a	6a	8a	10a	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL	5XL
					12a	14a								
MAILLOTS														
MASCULIN														
1/2 Tour de poitrine	33	35	37	39	41	43	46	50	54	58	62	66	70	74
Hauteur du maillot	48	51	54	57	60	66	69	72	74	76	79	82	84	86
FEMININ														
1/2 Tour de poitrine	33 mixte	35 mixte	37 mixte	39 mixte	41 mixte	43	45	48	50	53	57	61		
Fit : point le plus cintré						39	41	44	46	49	53	57		
Hauteur du maillot	48 mixte	51 mixte	54 mixte	57 mixte	61 mixte	65	66	67	68	69	70	71		
SHORTS														
MASCULIN														
Long. Côté jambe	26	28	30	32	34	36	39	41	43	45	47	49	51	53
A: ceinture minimale	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
B: ceinture maximale	44	46	48	50	52	56	58	60	62	64	66	68	70	72
FEMININ														
Long. Côté jambe	26 mixte	28 mixte	30 mixte	32	34	36	39	41	43	45	47	49		
A: ceinture minimale	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	32	33,5	34,5	36	37,5		
B: ceinture maximale	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66		

Tailles : dimensions du vêtement à plat

Ceinture sur short : A = largeur minimale à plat B = largeur maximale à plat avec ceinture tendue

Mixte : unisex, le maillot ou le short sont utilisables par filles et garçons

Nota : Cette grille est une base de dimension, il peut y avoir une variation de + ou - 1,5 cm due à la production individualisée en petite série.

La bonne solution pour définir sa taille : Mesurer à plat un ancien maillot, 5cm sous les manches. Comparez ensuite la ½ taille obtenue avec le tableau SILLONA.

Entretien :

- Pour le polyester le lavage recommandé est à l'eau tiède, maxi 30 °C, l'eau froide pouvant également convenir plus écologique mais tout aussi efficace
- Pour chasser les odeurs de transpiration 3 cuillères à soupe de bicarbonate peuvent être ajoutées à une lessive non agressive
- Lavage en machine, pour une meilleure durabilité de préférence retourner le vêtement
- Séchage recommandé à l'air libre
- Une fois sec : pliez et rangez

La tenue des marquages réalisés à partir de la méthode de sublimation est irréprochable car ils sont imprégnés dans le tissu.

Cette absence d'aspérités ne donne aucune prise au tambour de la machine à laver. Ce constat augmente fortement à la durabilité des vêtements.

